お客様保存用

取扱説明書

GSTY-12T　1/4　　T-0503050-SU

GSTY-12T
アル・カウン ダイニングテーブル

この度は、タカショーの製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

この説明書は、本製品の組立方法と使いかたおよび注意事項について記載しています。
素敵なガーデニングライフをより一層豊かに、安全にお楽しみいただくために、本製品のご使用前に、
この説明書をよくお読みいただき、内容をよく理解されてから、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

安全にお使いいただくために

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。
安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

⚠ **注意**　誤った取り扱いをすると、軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容です。

⚠ ご注意

下記のような行為は破損や事故の原因になります。危険ですから十分にご注意ください。

鋳物製品は破損しやすい為、強い振動・衝撃を与えないでください。

- ●組立手順に従い、全てのボルト・ナットを確実に締めてください。ボルト・ナットが緩んだままで使用すると危険です。（定期的に緩みがないか点検してください。）
- ●テーブルに重い物等を置いて、1ヶ所に強い加重がかからないように充分ご注意ください。がたつきや転倒の原因となります。
- ●テーブルは飲食物をのせるため以外に使用しないでください。
- ●テーブルに人が乗ったり、座ったり、よりかかったりすることのないように充分ご注意ください。がたつきや転倒の原因となります。
- ●テーブルに加熱した鍋・湯沸かし等を直接置かないでください。
- ●組立の際は、手や指を挟まないよう充分ご注意ください。
- ●運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。破損や事故の原因になります。
- ●すきまに手や指を入れないでください。
- ●床に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所では使用しないでください。
- ●高い所に設置しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。
- ●ストーブ、たき火等の火気に近づけて使用しないでください。
- ●強い振動・衝撃のある所で使用しないでください。

Aiming for an open-air extension to your living room,
we develop a garden where your whole family can relax and
enjoy greenery, beautiful flowers and fresh breezes.

GSTY-12T

アル・カウン　ダイニングテーブル

1 テーブル部品の確認

部品の種類と数をお確かめください。

A. 天板:1個



C. サポート:1個





B. 脚:4個

D. ブラケット:2個

E. セットボルト・セット（大）:8組



F. 皿ボルトセット:8組



G. セットボルト・セット（小）:2組





H. 丸頭ボルト・セット:2組



2 組立方法

必要工具:ドライバーとスパナをご用意ください。
※平坦な場所で、空き箱を下に敷いてから組み立てるとキズがつきません。
※ナットを締めすぎないようにご注意ください。

1 天板に脚を取付けます。

図のように最初に天板(A)を裏返しにして置き、天板(A)と
脚(B)をセットボルト・セット・大(E)で取付けます。
2ヶ所ずつ計8ヶ所仮止めします。



GSTY-12T
アル・カウン　ダイニングテーブル

2 組立方法

必要工具:電動ドライバー及び、ドライバーとスパナをご用意ください。
※平坦な場所で、空き箱を下に敷いてから組み立てるとキズがつきません。
※ナットを締めすぎないようにご注意ください。

2 脚にサポートを取付けます。

❶で組立た脚（B）のサポート受にサポート（C）を皿ボルトセット（F）で、各2カ所ずつ計8カ所仮止めします。



3 ブランケットを取付けます。

ブラケット（D）を天板（A）とサポート（C）の間に取付けます。
図のように、ブラケット（D）と天板（A）とはセットボルトセット・小（G）で、ブラケット（D）とサポート（C）は丸頭ボルトセット（H）で取付けます。（いずれも仮止めします）



4 全体のバランスを確認します。

① 脚（B）の垂直度、サポート（C）の水平度等を確認して、全体のバランスを整え全てのボルト・ナットをしっかり締めます。

② セットボルトセット・大（E）と丸頭ボルト・セット（H）のナットにキャップを取付けます。

5 全体を逆にして、完成です。

全体を逆にして、もしガタつきあれば、脚のアジャスターで高さを調整して下さい。



GSTY-12T
アル・カウン　ダイニングテーブル

5 ご理解ください

●表面のザラザラ感はデザインの一部です。
●手作りのため、商品により色・形状等に若干の違いがあります。

6 定期点検・お手入れ時のご注意

A.汚れを落とすとき

●日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
●著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。

B.メンテナンスについて

●安全のため、定期的にネジにゆるみがないか確認してご使用ください。
●アルミ鋳物部分は、サビを防ぐためにパウダーコーティング加工をしていますが、キズを発見した場合は、万が一のため、早めにエナメル塗料で補修することをおすすめします。
●塗装をする際は、ゴミ・汚れなどを落してください。

7 廃棄について

ご不要になった商品は、地域の条例等にしたがって正しく処分してください。

8 仕様

家庭用品品質表示法に基づく表示　　表示者/株式会社タカショー

品　番	材　質	外形寸法(mm)	重量(kg)
GSTY-12T	構造部材：アルミ鋳物 表面処理：パウダーコーティング	約W1400×D700×H720	約18

◆部品の形状・仕様等が、出荷時期によって、予告なく若干変更される場合があります。ご了承ください。

MADE IN CHINA

株式会社タカショー
本社 〒642-0024 和歌山県海南市阪井489
TEL. 073-487-0165（代）
FAX. 073-487-2313（代）

お客様サービスセンター
通話料無料　0120-51-4128
受付時間/月～金　AM9:00～PM5:00
（祝日は除く）